

Vergewissern Sie sich vor Gebrauch, dass das Produkt
a) nicht beschädigt ist, b) geeignet ist für die Anwendung, c)
korrekt angelegt ist, d) während des Aufenthaltes im Gefah-
renbereich getragen wird, e) ersetzt wird, wenn notwendig.

Verwenden Sie die Maske nicht in Umgebungen mit
weniger als 17% Sauerstoff, verwenden Sie die Masken nicht
in Umgebungen mit unbekanntem Gefahrstoffen oder Kon-
zentrationen, die die zulässigen Höchstwerte übersteigen. Es
ist unwahrscheinlich, dass bei Gesichtsbehaarung im Bereich
der Dichtlinie ein dichter Sitz der Maske erreicht werden
kann. Es ist wahrscheinlich, dass es zu hohen Leckagen
kommt. Ersetzen und entsorgen Sie die Maske, wenn der
Atemwiderstand ansteigt. Die Maske ist nicht länger als eine
Schicht zu benutzen. Die Maske darf niemals verändert oder
repariert werden. Einsatz in explosionsfähigen Atmosphären
ist ausgeschlossen.

Verlassen Sie sofort den belasteten Bereich wenn:
a) das Atmen schwerfällt, b) Schwindel oder andere
Beschwerden auftreten, c) die Maske beschädigt wird, d) Ge-
ruch / Geschmack des Gefahrstoffs wahrgenommen werden.

Beschreibung:
Partikelfiltrierende Halbmaske gegen Feinstäube, feste
und flüssige nicht flüchtige Partikel bei staubbelasteten
Arbeiten in allen drei EN-Schutzklassen. Gefertigt nach
EN149:2001+A1:2009, modernstes elektrostatisches innen
liegendes Filtermaterial für höchste Sicherheit, reißfestes,
extra elastisches Komfort-Band für sicheren und bequemen
Sitz.

Kennzeichnung:
R = Wiederverwendbarkeit, NR = nicht wiederverwendbar,
D = erfüllt den Dolomitsaub-Einspeichertest

Lagerung, Transport und Entsorgung:
Die Masken haben eine Lagerdauer von 3 Jahren. Das Ende
der Lagerdauer ist auf der Maske angegeben. Vergewis-
sern Sie sich vor Gebrauch immer, dass das Produkt noch
innerhalb der Lagerdauer liegt. Das Produkt sollte sauber,
trocken und im Temperaturbereich von -30°C und +40°C
bei einer maximalen rel. Luftfeuchtigkeit von 80% gelagert
werden. Für Lagerung und Transport die Originalverpackung
verwenden.



Atem Schutz Falt Maske



Nehmen Sie in jede Hand
eine Ohrschleufe. Öffnen
Sie die Maske, bis sich der
Nasenbügel deutlich ge-
weitert hat.



Bedecken Sie Ihre Nase und
das Kinn mit der Maske.
Führen Sie die Ohrschlaufen
hinter die Ohren.



Passen Sie mit beiden
Händen den Nasenbügel
ihrer Nasenform an. Hiermit
wird der sichere Dichtsitz am
Nasenrücken sichergestellt.



Für einen sicheren Dichtsitz
kann es ggf. nötig sein, die Ohrbänder durch
das Einknoten am Ende der Schlaufen zu
kürzen. Andrücken des Bügels mit nur einer
Hand könnte einen Knick und dadurch
Undichtigkeit der Maske bewirken.

Wenn Sie keinen zuverlässigen Dichtsitz
bei Ihrer Gesichtsform oder Gesichtsgröße
einstellen können, betreten Sie nicht den
Gefahrenbereich.

FFP2 NR, ohne Ventil

FFP2 NR, ohne Ventil

Verantwortlich für die EU-
Baumusterprüfung (Modul B) und die
Qualitätssicherung Produktion (Modul D):

DEKRA Testing and Certification GmbH
Handwerkstr. 15
70565 Stuttgart



Modell	2010
Schutzgrad	FFP2 NR
Hergestellt und geprüft nach Norm	DIN EN 149:2001 + A1:2009



F&F Lasertechnik GmbH
Holmer Weg 10
237430 Neustadt in Holstein

www.ffgruppe.de